間接照明スモール連動化ユニット　取扱説明書



赤線・・・ACC（＋１２Ｖ）

黒線・・・アース

青線・・・スモール（＋１２Ｖ）

白線・・・ルームランプ

ルームランプ線は１２Ｖありルームランプスイッチを押した際に０Ｖになる線です。



ヴェルファイア裏側８ PIN コネクター↓（車種型式によって違う場合あがあります）



特徴

スモールに連動して間接照明を自動で点灯、消灯します。

運転席ルームランプスイッチをそのまま使用出来、連動中でも任意で消灯させる事も出来ます。

また、連動点灯中に運転席ルームランプスイッチで点灯、消灯させた場合でもユニットが点灯中か、消灯中か判断しスモール OFF 時に誤作動を防止します。※１

オートライトで点灯、消灯を繰り返さないようにスモール OFF 後に約５秒の延滞機能を内蔵させています。

※１　連動点灯中にリアルームランプスイッチで操作した場合、反転作動を起こします。

使用方法

１、スモールランプを点灯させ間接照明が点灯するのを確認してください。
２、間接照明が点灯しましたリアエアコンのルームランプスイッチを使い明るさを設定してください。
３、スモールを消灯させ間接照明が消灯するのを確認してください。

注意事項

車両に取り付ける際は必ずヒューズを取り付けて下さい。

ルームランプスイッチはマイナスコントロールの車種に限ります。

連動中リアのルームランプスイッチで消灯させた場合反転作動を起こします。

保障

保障期間は商品発送日から２週間です。
期間内の故障、製品の不具合については、代替品と交換をいたします。
代替品の交換は、当人に不良品をご返送頂き当人がその不良を確認した後に代替品を発送いたします。その間における代替品はございません。
使用方法の誤り、分解、改造、その他での使用による破損は保障対象外になります。
経緯を残すためメールのみの対応になります。✉INFO@K-MP.NET